


Программирование пульта arollo FL



Ввод пульта ДУ Apollo FL в режим программирования:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 (большие кнопки) пульта. Светодиод мигнет коротко 3 раза.
2. Удерживая нажатой кнопку 2 отпустить кнопку 1.
3. Продолжая удерживать нажатой кнопку 2 нажать кнопку 1 три раза. Светодиод мигнет коротко 3 раза.
4. Отпустить обе кнопки. Пульт готов к программированию от рабочего пульта.



Копирование кода:

1. Расположить пульты друг напротив друга.
2. Передать код с рабочего пульта на обучаемый, начиная со 2-ой кнопки!!! Для этого нажать и удерживать нажатой кнопку на обучаемом пульте, затем нажать и удерживать кнопку рабочего пульта. Дождаться пока светодиод обучаемого пульта загорится ровным светом, затем отпустить обе кнопки.
3. Повторить эти же действия с оставшимися кнопками. Если на рабочем пульте только 2 кнопки, на обучаемом тоже используются только две, если на рабочем пульте четыре кнопки, то необходимо передать код со всех четырех кнопок.
4. Пульт готов к программированию в радиоприемник.